

# BLUETOOTH Audioを再生する

## 準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録・接続してください。(P.72)

## BLUETOOTH Audio再生画面



- 1 繰り返し再生(リピート)
- 2 頭出し/早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 BLUETOOTH設定画面を表示(P.72)
- 7 フォルダからリストを表示

## 再生する

トップメニュー(P.16)、  
オーディオソース一覧(P.43)  
または全機能一覧(P.19)から  
**BLUETOOTH Audio** を選ぶ



## 早送り・早戻しする

**⏮ ⏭** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

## 曲を頭出しする

**⏮ ⏭** をタッチする

## リストから選曲する

1 **📁** を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダ▶曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

## 一時停止する

**⏸** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

## 繰り返し再生する(リピート)

**🔁** を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。  
1曲リピート→フォルダリピート→全曲リピート→通常再生→(1曲リピートに戻る)

## 順不同に再生する(ランダム)

**🎲** を選ぶ

- すべてのフォルダの全曲を対象に、順不同に再生します。選ぶごとに、下記のように切り換わります。  
全曲ランダム→フォルダランダム→通常再生→(全曲ランダムに戻る)