

■ 動作

内 容	ページ
<b>登録地が登録されない/設定が変更されない/探索したルートが削除された</b>	
操作のあと、すぐに電源を切った。 ●再度操作してください。	—
<b>←を選んで、前の画面に戻らない</b>	
画面によっては、←を選んで前の画面に戻らない場合があります。	—
<b>地図画面上でフリック/ドラッグ以外の操作ができない</b>	
フリック/ドラッグ操作でスクロール中は、画面上でそれ以外の操作はできません。 ●約1秒間何も操作せずに、地図モード画面になってから操作してください。	—
<b>バック時にバックモニターの映像が映らない</b>	
リアビューカメラが正しく設定されていない。 ●カメラ設定の「カメラ割込み」を「ON」にしてください。 ●カメラ設定の「カメラ種別」でリアビューカメラの種類を正しく選んでください。	(P.86) (P.86)
リバース信号が検出できていない。 ●車両信号情報の「リバース信号」が正常か確認してください。	—

■ 表示

内 容	ページ
<b>VICS情報が表示されない(FM VICS)</b>	
VICSを放送している放送局を受信しているか確認してください。	—
FMの電波が弱い。 ●障害物(トンネルやビル影など)のない場所に移動してください。 ●電波の強い周波数の放送局を選局してください。	— —
VICS情報の保持時間が過ぎた。 ●新しい情報を再度受信するまでお待ちください。	—
VICSのサービス外の地図を表示している。 ●VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。	—
<b>ラジオアンテナの接続を確認してください。</b>	取付説明書
<b>VICS情報が表示されない(光ビーコン/ETC2.0) ※ 別売のETC2.0車載器が必要です。</b>	
ETC2.0車載器の取り付け状態が悪く受信できない。 ●アンテナの上に物を置かないでください。 ●極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 ● <b>取り付け位置や接続を確認してください。</b>	— — 取付説明書
<b>電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、受信できない場合があります。</b> ● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—
<b>TSPSアイコンが表示されない ※ 別売のTSPS対応ETC2.0車載器が必要です。</b>	
路側装置の機器メンテナンス作業や故障などにより、終日または時間帯によって、情報が提供されない場合があります。	—
地図データに対象交差点の情報がないときはTSPSアイコンは表示されません。	—
<b>地図画面が黄色く表示される</b>	
表示中の地図全体に気象・災害情報がある場合は、地図画面全体が薄い黄色で表示されます。	—