

その他

■ その他の機能

ecoドライブ機能を使う	85
地図更新について	86

■ 別売品

後席用モニターと組み合わせる	87
ETC2.0車載器と接続して使う	88
リアビューカメラと組み合わせる	89
その他の外部機器と接続して使う	91

■ 設定

利用に応じた設定に変える	92
--------------------	----

■ 困ったとき

よくあるお問い合わせ	100
故障かな!?	101

■ 必要なとき

テレビ・ラジオの受信について	118
ディスクについて	119
SDメモリーカード・USBメモリー について	122
データ作成時の留意点	123
BLUETOOTHについて	127
ナビゲーションシステムとは	128
VICSについて	132
さくいん	134
商標などについて	137
ソフトウェア、およびオープン ソースソフトウェアについて	139
仕様	146
保証とアフターサービス	148

スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」のご案内

お客様に、本機をより使いこなしていただくための使い方ガイドを、スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」と当社のWebサイトで案内しています。

ナビヘルプについて詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/navihelp/>

本機にナビヘルプのダウンロード先の二次元コードを表示できます。(P.20)
二次元コードをスマートフォンで読み取ってください。



本機に収録されている地図ソフトについての注意事項や、収録情報の詳細についても、上記の使い方ガイドにてご案内しています。

使い方ガイドをパソコンでご覧になる場合は、下記のWebサイトをご覧ください。

<http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html>

本書の読みかた

- 本書では、CN-F1X10BLDを例に説明しています。
- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

(FIX10BLD) : CN-F1X10BLD

(FIX10LD) : CN-F1X10LD

- タッチキーとディスプレイユニットのボタンを、下記のように描き分けています。

例) **案内スタート** **決定** : タッチキー

AUDIO **MENU** **MAP** : ディスプレイユニットのボタン(本体のボタン)