

## 情報・設定メニュー



- **情報**  
情報メニューを表示
- **ナビ設定 (P.92)**
- **オーディオチューン**
- **システム設定 (P.98)**
- **画面OFF**  
画面を一時的に消します。
- **スマホ連携アプリ選択 (P.76)**


## 情報メニュー



- **渋滞情報**  
渋滞情報画面を表示
- **ecoドライブ (P.85)**
- **システム情報**  
ナビID、地図更新IDを表示
- **バージョン情報**  
ソフトのバージョンを表示
- **GPS情報**  
GPS情報画面を表示
- **ETC情報**  
ETC情報画面を表示
- **ドライブレコーダー (P.91)**
- **ナビヘルプ**  
ナビヘルプダウンロード先の二次元コードを表示
- **車両信号情報**  
車両信号情報画面を表示
- **拡張ユニット情報**  
拡張ユニットの接続状態を表示

## ツートップメニューに表示させる項目を変更する

## オーディオメニューの並びを変更する

1 オーディオメニュー (P.19) から  
 (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えた  
項目を選ぶ

例:

「TV」のかわりに「FM/AM」を  
ツートップメニューに表示するには

- ① **TV** を選ぶ
- ② **FM/AM** を選ぶ



- **AUDIO初期化**  
オーディオメニューのレイアウトを  
お買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**  
目的地メニュー・オーディオメ  
ニューのレイアウトをお買い上げ時  
の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。

