

ガイダンス

ルート案内時の設定をします。

1 ガイダンスを選ぶ



2 案内について設定する

[お買い上げ時の設定]

- **分岐案内頻度 [高]**
IC・JCT・交差点・踏切・料金所・目的地付近などでの案内の頻度を設定する
- **安全・安心運転サポート標識拡大表示 [ON]**
安全・安心運転サポート標識の割り込み表示を拡大表示する/しないを設定する



ON



OFF

安全・安心運転サポートの案内について (P.27)

- 一時停止案内 [常時]
- 合流案内 [常時]
- 踏切案内 [常時]
- 制限速度案内 [常時]
- 指定方向外禁止案内 [ON]
- ライト点灯案内 [ON]
- 高速レーン減少案内 [ON]
- カーブ案内 [ON]
- 事故多発地点案内 [OFF]
- 有料道速度超過警告 [ON]
- 一般道速度超過警告 [ON]

マップ

地図表示の設定をします。

1 マップを選ぶ



2 地図表示について設定する

[お買い上げ時の設定]

- **地図色(昼) [ノーマル] / 地図色(夜) [ノーマル]**
昼画面・夜画面の地図色を設定する
- **文字サイズ [標準]**
地図の文字サイズを設定する
- **自車マーク [赤矢印(大)]**
自車マークの種類と色を設定する

■ 地図色について

- **ノーマル**
通常の地図
- **道路メイン**
道路が見やすい地図
- **ポップ**
地域を色分けした地図
- **ハイコントラスト**
夕暮れや夜間など、暗い車内で見やすい白基調の地図