


BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)

削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 **[MENU]** を押し、**ハンズフリー** ▶
設定 ▶ **登録機器一覧** を選ぶ

- 2 削除したい機器の **[削除]** を選ぶ



- 3 **はい** を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ


- 機器詳細画面から削除することもできます。機器詳細画面を表示するには、登録機器一覧の画面で削除したいデバイス名を選んでください。

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

ハンズフリー用携帯電話を手動で接続する

- 1 **[MENU]** を押し、**ハンズフリー** ▶
設定 ▶ **登録機器一覧** を選ぶ

- 2 登録機器一覧から接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ
[1] : 電話1に割り当てた状態
[2] : 電話2に割り当てた状態
● 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまでしばらく時間がかかる場合があります。)

接続確認案内の設定をするには

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に、音声で案内するよう設定できます。案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

- 1 **[MENU]** を押し、**ハンズフリー** ▶
設定 ▶ **接続設定** を選ぶ

- 2 接続確認案内で **する / しない** を選ぶ

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 接続が解除されます。