

## スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

### 準備

- スマートフォンに専用アプリ(無料)の Drive P@ss/NaviCon®/CarAV remoteをインストールして、起動してください。
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.74)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶  
**設定** ▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 登録機器一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。



- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまでしばらく時間がかかる場合があります。)

### 接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

## スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**スマホ連携アプリ選択** を選ぶ

2 設定したいスマホ連携アプリを選ぶ

## BLUETOOTH Audio 機器を手動で接続する

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶  
**設定** ▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 登録機器一覧から接続したい BLUETOOTH Audio 機器の「オーディオ」を選ぶ

- 選んだ BLUETOOTH Audio 機器が本機と BLUETOOTH Audio 接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまでしばらく時間がかかる場合があります。)

### 接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の BLUETOOTH Audio 機器の「オーディオ」を選ぶ

- 接続が解除されます。