

## Ecoドライブ機能を使う

### ecoドライブ機能とは

急加速・急減速・アイドリング・速度の情報をもとに、環境に優しい「エコドライブ」ができていかどうか診断します。

#### お知らせ

- ドライブ診断の結果は目安であり、その内容を当社は保証するものではありません。

### ecoドライブを開始する

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**情報** ▶ **ecoドライブ** を選ぶ

2 ecoドライブ画面から  
**ecoドライブ開始** を選ぶ



- ecoドライブの診断を開始します。



- 1 総合評価
- 2 診断結果
- 3 ecoドライブ中止

#### 総合評価

- 診断結果をもとに、ecoドライブの総合評価がA(最高)～E(最低)の5段階で表示されます。

#### ecoドライブを中止する

ecoドライブ画面から  
**ecoドライブ中止** を選ぶ

- ecoドライブの診断を中止します。

#### 診断結果

エコマーク(♻️)が多いほど高評価です。  
(♻️♻️♻️♻️♻️が最高)

- 急加速：急加速を行うと、エコマークが減少
- 急減速：急減速を行うと、エコマークが減少
- アイドリング：長時間のアイドリングで、エコマークが減少
- eco速度：高速度での走行が多いと、エコマークが減少

#### お知らせ

- ecoドライブ画面を表示中は、診断結果は更新されません。
- ACC ON状態(エンジンOFF)でもアイドリング状態と診断されます。
- 探索条件(P.43)を「eco」にして探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、ecoドライブの診断結果が悪くなる場合があります。
- 日付が変わり、本機の電源をOFFにした時点で、診断結果はリセットされます。