



7 カメラスケールを調整する

1 カメラスケールの調整したい点をタッチする



- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押すと、画質調整画面が表示されます。

2 ← → ↑ ↓ で位置を調整する



- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する

8 バック方向表示するを選ぶ

[お買い上げ時の設定：する]


- バック方向表示 (P.90) をしないようにするには、**しない** を選びます。

お知らせ

- ドライブレコーダー (CA-DRO3HTD/CA-DRO3TD) を接続している場合、カメラ種別は設定できません。(P.91)

バック方向表示について

車両が右に旋回している場合



カメラ映像を表示中に、3Dセンサーが車両の旋回を感知すると、旋回方向を矢印で表示します。

お知らせ

- 路面の状態などにより、実際の旋回方向とは逆方向に矢印を表示する場合があります。