

## その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書をよくお読みください。

### ビデオカメラと接続する

接続した入力モードに切り換えてください。

#### ■ HDMIで接続している場合

オーディオメニュー (P.19) から

##### **HDMI**を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

#### お知らせ

- 画面をタッチすると情報バーを表示します。

#### ■ 映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオメニュー (P.19) から

##### **VTR**を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

#### お知らせ

- 画面をタッチすると情報バーを表示します。

### ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

#### 後方確認する

- ドライブレコーダー (CA-DRO3HTD/CA-DRO3TD) を接続している場合のみ本機能が使えます。

#### 準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.92)

#### 地図画面で $\text{CAM}$ を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。