

## 探索条件の設定をする

1 **[MENU]** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から**探索**を選ぶ

3 各項目を設定する

### ■ 詳細条件

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
自動再探索	「する」: ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「しない」: 自動再探索しない
フェリーを優先	「する」: フェリー航路を優先して通るルートを探査する 「しない」: フェリー航路を優先して通るルートを探査しない
時間規制道路を考慮	「する」: 時間規制を考慮したルートを探査する 「しない」: 道路の時間規制を考慮しない
VICS自動再探索*1	「する」: VICS情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「しない」: VICS自動再探索しない
新旧ルート比較画面を表示	「する」: VICS自動再探索でルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「しない」: 新旧ルート比較画面を表示しない
到着予想	「自動」: VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「手動」: 一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する <b>「手動」を選んだ場合、+/-で設定する</b> ●一般道: 5~ <b>50</b> ~60 km/h ●国道: 5~ <b>65</b> ~80 km/h ●有料道路: 5~ <b>80</b> ~100 km/h

\*1 ストラダチェーン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.30)

## 渋滞情報(VICS)の設定をする

1 **[MENU]** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から**渋滞情報**を選ぶ

3 各項目を設定する

### ■ ビーコン割込み設定

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ビーコン受信音	「する」: 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「しない」: 情報を受信しても、受信音を鳴らさない
ビーコン割込み	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される 「しない」: 情報が自動的に表示されない

### ■ 渋滞情報保存時間設定

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
渋滞情報保存時間設定	渋滞情報を保存する時間(15分/30分/ <b>1時間</b> /2時間)を設定します。