

## 各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 **[MENU]** を押し、**情報・設定 ▶ システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **初期化** を選ぶ

4 初期化する項目を選ぶ

5 **はい ▶ はい** を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
- 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。  
誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。

6 初期化が完了したら、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- 本機が再起動します。

| 項目          | 設定内容  |
|-------------|---|
| SDカードの初期化   | SDメモリーカードを初期化する (NTFS ファイルシステムは初期化できません)<br>● 録音した音楽データも削除されます。 |
| 登録データの初期化   | 登録・設定した内容 (登録地・登録ルートなど) を初期化する                                  |
| ルート学習結果の初期化 | 本機のルート学習機能を初期化する  |
| 入力履歴の初期化    | 名称検索で入力した履歴を削除する  |
| TVの初期化      | TVで設定した内容を初期化する   |
| 出荷状態に戻す     | 個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す<br>● オーディオがOFFに切り換わります。                 |

### お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。  
故障の原因となります。

### お知らせ

- 録音データの初期化はMEMORY MUSIC再生画面 (P.63) から **情報 ▶ 録音データ初期化** を選んでください。
- Gracenoteデータベースの初期化はオーディオチューン画面 (P.46) から **gracenote ▶ 初期化** を選んでください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。

- 他人への譲渡または処分などされる際は、**[MENU]** を押し、**情報・設定 ▶ 情報 ▶ 車両信号情報 ▶ センサー学習値初期化** を選んでセンサー学習値を初期化してください。
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
  - CD再生モード
  - FM/AM
  - 交通情報
  - オーディオチューン (車速連動音量以外)
  - 音量調整
  - 映像調整
  - 画質調整