


■ ご利用の流れ



- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- 適合機種については、Webサイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。
- 操作方法は対応機器によって異なります。  
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス	プロファイル	
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
		Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	
「Drive P@ss」*1*2	Serial Port Profile (SPP)	
「NaviCon」*2		
「CarAV remote」*2		
「Android Auto」*1*2	Hands-Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)	
音声認識*1*2	Serial Port Profile (SPP)	
	Hands-Free Profile (HFP)	

\*1 (FIXD)のみ  
\*2 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。  
\*3 初回利用時のみ

# BLUETOOTH®

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio(P.101)、ハンズフリー通話(P.138)、Drive P@ss\*1(P.142)、NaviCon®(P.146)、CarAV remote(P.148)、Android Auto\*1(P.149)、音声認識\*1(P.152)の機能を利用できます。

\*1 (FIXD)のみ

## 登録・接続

BLUETOOTH対応機器を  
本機に登録する ..... 132

本機の準備をする ..... 132

BLUETOOTH対応機器を  
本機に機器登録する ..... 132

地図画面のハンズフリー状態表示 ..... 133

BLUETOOTH対応機器の  
登録データを削除する ..... 133

BLUETOOTH対応機器を  
手で本機と接続する ..... 134

ハンズフリー用の携帯電話を  
手で接続する ..... 134

スマートフォン連携用の  
スマートフォンを手動で接続する ..... 134

スマートフォン連携で使用する  
アプリを選択する ..... 135

BLUETOOTH Audio 機器を  
手で接続する ..... 135

BLUETOOTH対応機器の  
詳細情報を見る ..... 136

ハンズフリー用の携帯電話の  
詳細情報を見る ..... 136

BLUETOOTH Audio 機器の  
詳細情報を見る ..... 136

本機の本体情報を見る ..... 137

本機のデバイス名とパスキーを  
変更する ..... 137

## ハンズフリー

ハンズフリーで通話する ..... 138

電話がかかってきたら ..... 138

通話中の操作 ..... 138

電話番号を入力して電話をかける ..... 139

リダイヤルする ..... 139

発着信履歴から電話をかける ..... 139

アドレス帳を登録する ..... 140

アドレス帳から電話する ..... 140

アドレス帳を削除する ..... 141

ハンズフリー通話の設定をする ..... 141

## スマートフォン

Drive P@ssを利用する  
(スマートフォン連携) (FIXD) ..... 142

Drive P@ssとは ..... 142

スマートフォンと本機を  
ケーブルで接続する ..... 143

Drive P@ssを利用する ..... 144

NaviCon®を利用する  
(スマートフォン連携) ..... 146

「NaviCon®」とは ..... 146

「NaviCon®」を利用する ..... 147

スマートフォンをリモコンとして使う  
(スマートフォン連携) ..... 148

CarAV remoteとは ..... 148

CarAV remoteを利用する ..... 148

Android Auto™を利用する (FIXD) ... 149

Android Autoとは ..... 149

Android Auto連携機能を設定する ..... 149

ルート案内の音量を設定する ..... 149

本機とAndroid™スマートフォンを  
接続する ..... 150

Android Autoを起動する ..... 151

## 音声認識

音声認識で目的地を検索する (FIXD) ... 152

いろいろな音声認識 (例) ..... 153

検索結果画面の操作のしかた ..... 153