



CN-F1XD

Panasonic[®]

取扱説明書

SDカーナビステーション



品番 **CN-F1XD**
CN-F1SD

ご使用前に、「安全上のご注意」(P.6～9)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

下記サイトで「ユーザー登録」をお願いします

 <http://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。

保証書別添付

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

登録・接続

Bluetooth[®]
ハンズフリー
スマートフォン

音声認識

その他の機能

別売品
その

設定

困ったとき
他

必要なとき



CN-F1XD
取付イメージ

車内に調和するスリムなフォルム

薄型のディスプレイと奥行きのあるデザインで、浮遊感を演出。
いろいろな車種に取り付け可能な構造です。

大画面 9V型ディスプレイ

大きな画面で見やすい地図表示。
使いやすいタッチキーで操作もスムーズに行えます。
ディスプレイを上下にスライドさせたり上下左右*1の角度を調整できます。

*1 (F1XD)のみ左右の角度調整可能

Blu-ray™ 対応

Blu-ray Disc™を、高音質・高画質で再生。
HDMI® 対応のリアモニター（市販品）を別売の
HDMIケーブルで接続すると、後席でBlu-ray Discを視聴できます。



■ 主要機能相違点 ○：対応 ●：別売品にて対応 △：制限付きで対応 ×：非対応

機能	機種	F1XD	F1SD
ナビゲーション機能		○	○
ディスプレイ	高さ調整	○	○
	上下角度調整	○	○
	左右角度調整	○	×
	保護シート対応	×	●
	TV	○	○
オーディオ機能	FM/AM	○	○
	交通情報	○	○
	Blu-ray/DVD/CD	○	○
	BLUETOOTH® Audio	○	○
	MEMORY MUSIC	○	○
	SD	○	△*1
	USB	○	△*1
	iPod/iPhone	○	○
	VTR	○	△*2
	HDMI	○	×
	オーディオチューン	○	△*3

機能	機種	F1XD	F1SD
Bluetooth機能	ハンズフリー	○	○
	Drive P@ss	○	×
	NaviCon®	○	○
	CarAV remote	○	○
	Android Auto™	○	×
更新	音声認識	○	×
	全地図更新	○	○
	部分地図更新	○	×
外部接続	VTR入出力	○	△*2
	HDMI入出力	○	×
	カメラ入力	○	○
	ETC2.0車載器連携	●	●
	ドライブレコーダー連携	●	●

*1 FLAC、WAVは非対応
*2 別売の車両AVインターフェースコード（CA-LAV200D）が必要です。
*3 SRS CS Auto、サブウーファー出力は非対応

安全上のご注意 6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
各部のなまえとはたらき 12
ディスプレイの位置と角度を調整する 14
タッチパネルの操作について 16
基本操作・準備(確認・調整)..... 17
取り付け・配線の確認..... 20
初期設定をする..... 22
ステアリングスイッチの設定をする 24
メニュー画面の操作..... 26
セキュリティの設定をする 29

ナビゲーション P.30

地図の紹介 32
地図の見かた 36
ランチャーメニューで操作する 40
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする
(ストラーダチューン) 42
地図の操作 44
行き先までのルートを作るには 52
行き先を探す 54
ルートを探索する..... 58
全ルート図から設定・確認する..... 59
ルートを編集する..... 61
ルートを保存する..... 63
ルート探索について..... 64
ルート案内中に..... 66
地点を登録する(登録地) 70
VICS情報を見る..... 74

オーディオ P.79

オーディオの基本操作 80
テレビを見る 82
ラジオを聞く 89
交通情報を聞く..... 89
ディスクを再生する..... 90
BLUETOOTH Audioを再生する 101
SDメモリーカードに音楽CDを録音する... 102
本機で録音した音楽データを再生する.... 104
本機で録音した音楽データを編集する.... 105
SDメモリーカード・
USBメモリーを再生する 113
iPodを再生する 118
音質・音場を調整する
(オーディオチューン) 120
映像を調整する..... 127
現在地画面にオーディオ映像を表示する... 128

BLUETOOTH® P.130

■ 登録・接続
BLUETOOTH対応機器を
本機に登録する 132
BLUETOOTH対応機器を
手で本機と接続する..... 134
BLUETOOTH対応機器の
詳細情報を見る 136
本機の本体情報を見る 137
■ ハンズフリー
ハンズフリーで通話する 138
■ スマートフォン
Drive P@ssを利用する
(スマートフォン連携) (FIXD) 142
NaviCon®を利用する
(スマートフォン連携)..... 146
スマートフォンをリモコンとして使う
(スマートフォン連携)..... 148
Android Auto™を利用する (FIXD)..... 149
■ 音声認識
音声認識で目的地を検索する (FIXD).... 152

その他 P.155

■ その他の機能
ecoドライブ機能を使う 156
メンテナンス情報を設定する 157
地図更新について..... 158
バージョンアップする 160
■ 別売品
後席用モニターと組み合わせる 160
ETC2.0車載器と接続して使う 162
リアビューカメラと組み合わせる..... 164
ビデオカメラと組み合わせる 165
ドライブレコーダーと接続して使う 166
■ 設定
利用に応じた設定に変える 171
■ 困ったとき
よくあるお問い合わせ 178
故障かな!?..... 179
■ 必要なとき
文字入力のかた..... 193
ディスクについて..... 194
お手入れ 196
SDメモリーカード・
USBメモリーについて 197
データ作成時の留意点..... 198
BLUETOOTHについて 202
Blu-ray・DVD言語コード一覧表 203
ナビゲーションシステムとは 204
VICSについて 208
地図ソフトについて..... 210
市街地図の収録エリア 214
ジャンル一覧 216
さくいん 218
商標などについて..... 222
ソフトウェア、およびオープンソース
ソフトウェアについて..... 224
仕 様..... 232
保証とアフターサービス 234

本書の読みかた

● 本書では、CN-F1XDを例に説明しています。

● 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

(FIXD) : CN-F1XD

(F1SD) : CN-F1SD

● タッチキーとディスプレイユニットのボタンを、下記のように描き分けています。

例) 案内スタート 決定 : タッチキー

AUDIO MENU MAP : ディスプレイユニットのボタン(本体のボタン)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

取り付けや配線をするとき

警告

 **本機はDC12 V $\ominus$ アース車専用です**
DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする
作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する
車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの $\ominus$ 端子を外す
外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する
被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する
安全機能が動かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。
*ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける
視界不良による事故の原因となります。

取り付けや配線をするとき

警告

 **取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する**
誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

 **適合車種以外には、絶対に取り付けない**
視界や運転の妨げにより、交通事故やけがの原因となります。適合車種については、Webサイト(<https://panasonic.jp/car/navi/f1d-taioushashu/>)をご覧ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

視界や運転を妨げる場所*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

*ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近・ハザードスイッチなど

車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない
カメラ装置などの動作を妨げるおそれがあり、交通事故の原因となります。車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けやアース配線に、車の保安部品*を使わない
制御不能や発火、交通事故の原因となります。

*ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない
断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないてください。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように配線してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないてください。

 **分解や改造をしない**
特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

分解禁止

取り付けや配線をするとき

⚠ 注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

しっかり確実に取り付ける

走行中の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。
取り付ける場所の水気や汚れ（ほこりや油など）は、取り除いてください。
取り付けの状態（接着やねじのゆるみなど）を、ときどき点検してください。

板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する
断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。



本機の通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

ご使用になるとき

⚠ 警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う

交通事故の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に依頼してください。

スピーカーは、本機の仕様に適合したもの*を使用する

火災や発煙、発火、故障の原因となります。

*最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω～8 Ω

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

ご使用になるとき

⚠ 警告



故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。事故や火災、感電の原因となります。お客様による修理は、絶対におやめください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

特に、傘による雨水や、飲み物などがかからないようご注意ください。
水や、湿気・ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

⚠ 注意



ディスプレイの温度を確認してから起倒や角度調整をする

日光やヒーターの熱風などが長時間直接あたっていた場合や長時間連続使用した場合などは、本機が高温になり、やけどをするおそれがあります。その場合、温度が低下するまで使用を控えるようにしてください。



本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

ディスプレイを前に倒した状態のまま運転しない

車の衝突、および急ブレーキやカーブなどで衝撃を受けて身体が本機と接触した場合、けがをするおそれがあります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、ディスプレイの起倒や角度調整の際にご注意ください。
けがの原因となります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

ディスプレイや可動部に負荷を与えない

ディスプレイに袋を吊り下げたり、上から手をついて押さえたりしないでください。
脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。