


地図の見かた

現在地画面

[MAP] を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① **ランチャー**
ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.30)
- ② **交差点情報表示**
交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
● 表示する/しないの設定(P.111)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.34)すると地図モード画面になります。



- ① カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② 微調整
カーソル(+)の位置を微調整(P.34)
- ③ 施設名
カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示
- ④ カーソル(+)
地図の中心に表示
- ⑤ 緯度・経度
● 表示する/しないの設定(P.110)
- ⑥ 設定
地点メニューを表示(P.38)