

地図の操作

地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.26) から設定を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



● ここに行く

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

● 5ルート

カーソルの地点を目的地に設定して、異なる条件で5ルートを探索する

● 立寄る

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する (ルート案内中のみ)

● 地点登録

カーソルの地点を登録地として登録する

● 地点編集

登録地詳細画面を表示する (カーソルの地点が登録地の場合のみ)

● 施設詳細

施設の詳細情報が表示される (情報がある場合のみ)

● テナント情報

施設のテナント情報が表示される (市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)

● 周辺検索

カーソルの周辺の施設を検索する

● 閉じる

地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

地図上に表示されるVICS情報 (レベル3)

VICS タイムスタンプ



09:42

情報が提供された時刻を表示

- 受信した時刻ではありません。
- ルート案内中にVICS タイムスタンプにタッチすると、渋滞・規制のある地点の地図を表示します。

お知らせ

- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のVICS情報を受信できます。
- 別売の光ビーコン対応ETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のほかに、光ビーコンからのVICS情報も受信できます。
- 遠方の渋滞情報は表示されません。