


BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

地図画面のハンズフリー状態表示

ハンズフリー接続中の携帯電話(電話1/電話2)の状態が地図画面に表示されます。



① BLUETOOTH接続状態

- : 電話1に割り当て設定した携帯電話と接続中
- : 電話2に割り当て設定した携帯電話と接続中

② 電波状態*1*2

電波状態のレベルを表示

③ 電池残量*1*3

電池残量(目安)を表示

- *1 携帯電話の表示とは異なる場合があります。
- *2 サービスエリア外、電波の届かない場所、機内モードに設定時などの場合は表示されません。
- *3 機種によっては表示されない場合があります。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります)
削除は十分確認のうえ行ってください。


ハンズフリー用携帯電話を削除するには

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 **ハンズフリー** を選ぶ

3 削除したい機器を選ぶ

4 **削除** を選ぶ



5 **はい** を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

BLUETOOTH Audio機器を削除するには

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

3 削除したい機器の **削除** を選ぶ



4 **はい** を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- 再度登録する場合には、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。