

# Android Auto™を利用する FIXVD

## Android Autoとは

Android Autoは使い慣れたアプリやサービスをカーナビの画面で利用できるシステムです。必要な情報を運転中でも安全かつ簡単に入手できるよう設計されています。ナビ、音楽、電話、SMSのアプリに簡単にアクセスできます。タッチパネルのほか、音声認識での簡単な操作もできるので、運転に集中したままご利用いただけます。

- Android Autoについては、下記サイトやAndroidスマートフォン側の説明書などをご覧ください。

<https://www.android.com/auto/>

### 本機でAndroid Autoが使用できるスマートフォン

OS: Android 5.0 以降(最新のOSバージョンを使用してください。)

- Android Autoアプリのインストールが必要です。
- スマートフォンによっては使用できない場合があります。

## 準備

- スマートフォンを本機に機器登録してください。(P.85)
- スマートフォンと本機をスマホ連携接続してください。(P.87)
- スマートフォンと本機をケーブルで接続してください。(P.95)
- 本機のAndroid Autoの利用を、「する」に設定してください。

## Android Auto連携機能を設定する

Android Autoを利用する前に、必ず下記設定を行ってください。

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定**  
▶ **スマートフォン連携** を選ぶ

- 2 スマートフォン連携画面から  
**Android Auto連携機能設定** を選ぶ

- 3 Android Auto連携機能設定画面から  
**Android Autoの利用** **する** を選ぶ



- Android Autoを利用できます。

Androidスマートフォンでスマホ連携を利用するときは

Android Auto連携機能設定画面からAndroid Autoの利用 **しない** を選ぶ

- スマホ連携を利用できます。(Android Autoは利用できなくなります。)

## お知らせ

- Androidスマートフォンを接続中に設定を変更した場合、すぐには設定が有効になりません。Androidスマートフォンを取り外し、次に接続したときに有効になります。

## 本機とAndroid™スマートフォンを接続する

## 準備

- 本機のAndroid Autoの利用を、「する」に設定してください。(P.95)
- Androidスマートフォンの「位置情報」の設定をONにしてください。