


# Android Auto™を利用する FIXVD



\* 1 必ず、Androidスマートフォンに付属もしくはAndroidスマートフォン推奨の、データ通信できるUSBケーブルを使用してください。データ通信できないUSBケーブル(充電専用品など)では、Android Autoを利用できません。

## Android Auto 接続中は

- Androidスマートフォンと本機を接続すると登録機器一覧に登録され、BLUETOOTH接続されます。他のBLUETOOTH対応機器の接続は切断されます。
    - ・ ハンズフリーの登録機器一覧で、「電話1」「電話2」の両方に携帯電話が設定されている場合は、「電話2」の設定を解除し、Androidスマートフォンが「電話2」として接続されます。
    - ・ ハンズフリー用携帯電話がすでに4件登録されている場合は、登録機器一覧から登録データを削除してください。(P.86)
  - 以下の機能は利用できません。
    - SDメモリーカード再生、USBメモリー再生、BLUETOOTH Audio、ハンズフリー\*2、BLUETOOTH機器登録、Drive P@ss、NaviCon®、音声認識(Drive P@ss)上記の機能を利用するには、次のいずれかを行ってください。
      - ・ AndroidスマートフォンをUSBケーブルから取り外す
      - ・ Android Auto連携機能設定の「Android Autoの利用」を「しない」に変更する(P.95)
  - Android Auto用スマートフォン接続時は、オーディオチューンの下記の設定が無効になります。
    - ・ 音の匠/DSP/ビット・周波数拡張/車速連動VOL補正/ノイズ連動VOL補正
- \* 2 電話を着信した場合は、Android Autoでハンズフリー通話ができます。

## お知らせ

- 走行中はAndroid Autoの動作が制限される場合があります。
- Androidスマートフォンの電波状態が悪い場合、Android Autoの動作が制限されることがあります。
- Android Autoアプリの制約により、音楽再生などの操作に制限がかかる場合があります。
- Androidスマートフォンの機種や状態によっては、Android Autoの動作が制限されることがあります。
- Android AutoはGoogle Inc. が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
- Android Autoの利用を「する」に設定していても、カメラ割込みを「ON」に設定している場合は、車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れると、リアビューカメラの映像が表示されます。(P.107)

## Android Autoを起動する

- 1 **MENU** を押し、**Android Auto** を選ぶ