

# 地図更新について




- 1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する
- 2 地図更新アプリを起動し、専用サイトから地図データをダウンロードして地図SDHCメモリーカードに保存する
- 3 地図更新が完了したら、地図SDHCメモリーカードをパソコンから取り出し、ナビゲーションに挿入する

## 地図SDHCメモリーカードの出し入れ


車のエンジンを止めた状態 (ACC OFF) で行ってください。

- 1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く



- 2 地図SDHCメモリーカードを出し入れする

取り出しかた



中央部を押す



取り出す

- 2 挿入のしかた

奥までまっすぐに挿入する



ラベル面を上

角がカットされた側を右にしてカチッと音がするまで差し込む

- 3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

### お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。