

# 利用に応じた設定に変える

## ■ 地図色設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
昼夜切換	「時間連動」： 時間に連動して、昼画面/夜画面を切り換える 「昼」： 常に昼画面で表示する 「夜」： 常に夜画面で表示する 「スモール連動」： 車のスモールランプに連動して、昼画面/夜画面を切り換える
標高地図色	「季節連動」： 季節に連動して、標高地図の色を切り換える 「春」： 常に春の地図色で表示する 「夏」： 常に夏の地図色で表示する 「秋」： 常に秋の地図色で表示する 「冬」： 常に冬の地図色で表示する 「標準」： 標準的な色彩の地図色で表示する

## ■ 情報バー表示設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AUDIO <input type="checkbox"/> MENU [MAP]を表示 (P.25)	「する」： 情報バーにタッチキー*を表示する 「しない」： 情報バーにタッチキー*を表示しない * ディスプレイユニット(本体)と同じボタン
MAPCODEを表示* <sup>1</sup> (P.25)	「する」： 情報バーにマップコードを表示する 「しない」： 情報バーにマップコードを表示しない
地図情報を表示* <sup>1</sup>	「住所名」： 情報バーに現在地の住所を表示する 「道路名」： 情報バーに現在地の道路の名称を表示する
AUDIO情報を表示* <sup>1</sup> (P.25)	「する」： 情報バーにオーディオの情報を表示する 「しない」： 情報バーにオーディオの情報を表示しない
残距離/到着時刻を表示 (P.27)	「経由地」： 経由地までの残距離と到着予想時刻を表示する 「目的地」： 目的地までの残距離と到着予想時刻を表示する

## ■ その他設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
緯度・経度を表示 (P.26)	「する」： 地図モード画面に緯度・経度を表示する 「しない」： 緯度・経度を表示しない
冠水注意ポイント表示	「する」： 豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある地点を表示する 「しない」： 冠水注意ポイントを表示しない
市街地図での冠水注意ポイント表示	「する」： 冠水注意ポイント表示「する」のとき、市街地図でも冠水注意ポイントを表示する 「しない」： 市街地図で冠水注意ポイントを表示しない
登録地を表示 (P.47)	「する」： 地図に登録地を表示する 「しない」： 地図に登録地を表示しない
時計表示 (P.25)	「する」： 時計を表示する 「しない」： 時計を表示しない 「映像中はしない」： オーディオがTV、Blu-ray Disc* <sup>2</sup> 、DVD、SD(動画)、USB(動画)、VTR、HDMI* <sup>2</sup> 、Drive P@ss* <sup>2</sup> のとき、時計を表示しない(他の画面では表示する) ● 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。