

項目	設定内容
信号通過支援*1	「する」: 前方の信号機を青で通過できると予測したことをアイコンで表示する 「しない」: アイコンを表示しない
発進遅れ防止支援*1	「する」: 前方の信号機が青に変わるまでの残り時間をアイコンで表示する 「しない」: アイコンを表示しない
支援音声ガイド*1	「する」: 赤信号減速支援、発進遅れ防止支援の情報を音声で案内する 「しない」: 音声で案内しない

*1 「光ビーコンアップリンク」が「する」の場合のみ、設定できます。

探索条件の設定をする


1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **探索** を選ぶ

3 各項目を設定する

■ 詳細条件

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
自動再探索	「する」: ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「しない」: 自動再探索しない
フェリーを優先	「する」: フェリー航路を優先して通るルートを探査する 「しない」: フェリー航路を優先して通るルートを探査しない
時間規制道路を考慮	「する」: 時間規制を考慮したルートを探査する 「しない」: 道路の時間規制を考慮しない
VICS 自動再探索*1	「する」: VICS 情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「しない」: VICS 自動再探索しない
新旧ルート比較画面を表示	「する」: 曜日時間規制探索やDRGSでルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「しない」: 新旧ルート比較画面を表示しない
到着予想	「自動」: VICS 情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「手動」: 一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する 「手動」を選んだ場合、 で設定する ●一般道: 5~50~60 km/h ●国道: 5~65~80 km/h ●有料道路: 5~80~100 km/h

*1 ストラータチェーン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.31)

渋滞情報(VICS)の設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **渋滞情報** を選ぶ

3 各項目を設定する