

2 各項目を設定する

■ BLUETOOTH

項目	設定内容
BLUETOOTH (P.85)	BLUETOOTH対応機器の登録やハンズフリーの通話設定などが設定できます。

■ セキュリティ

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
セキュリティ設定 (P.21)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
盗難多発地点 音声案内 (P.14)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
盗難多発地点 表示案内 (P.24)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.24)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
iPod抜き忘れ案内 (P.14)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない

■ ユーザーカスタマイズ

項目	設定内容
ユーザーカスタマイズ (P.16)	ユーザーごとに各設定を記憶させることができます。

■ 画質調整

項目	設定内容
画質調整のしかた	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。

■ キー操作音

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない

■ ステアリングスイッチ

項目	設定内容
ステアリングスイッチ	取付説明書をご覧ください。

■ その他設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
車種設定	有料道路の料金をどの車種で計算するかを設定できます。
車両メンテナンス	車両メンテナンス情報を設定できます。
カメラ設定	リアビューカメラやオプションカメラの設定ができます。
バージョンアップ	本機のソフトウェアをバージョンアップする場合に使用します。
初期化	各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。