

故障かな!?

■ 音声

内 容	ページ
音質が悪い(音がゆがむ・ノイズが発生する)	
本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。 ● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	(P.144) —
携帯電話の受信状態を確認してください。	—
BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない場合は、充電してください。	—

■ スマートフォン連携

内 容	ページ
Drive P@ss*1NaviCon®のデータを本機で取得できない	
スマートフォンが本機に正常に接続されていない。 ● BLUETOOTH接続状態を確認してください。 ● 本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。 ● スマホ連携接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	— (P.87) (P.87)
iPhoneまたはiPodを本機のケーブルで接続した状態でiPhoneをBLUETOOTH接続しようとした。 ● iPhoneまたはiPodをケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneまたはiPodをケーブルから取り外してください。	—
Drive P@ss*1NaviCon®を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない	
手動でBLUETOOTH接続を解除してください。	(P.87)
スマートフォン連携の接続が完了しない	
接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	(P.87)
スマートフォン連携の切断が完了しない	
スマートフォンを操作して切断してください。	—
Drive P@ssが正しく動作しない(FIXVD)	
Drive P@ssがダウンロードされていない。 ● Drive P@ssの利用には、スマートフォンへDrive P@ssのダウンロードが必要です。	(P.91)
本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。	(P.87)
ケーブルの接続を確認してください。	(P.92)
スマートフォンのDrive P@ssが起動されていることを確認してください。	—
オーディオのHDMIの画面では、Drive P@ssの操作はできません。本機でDrive P@ssを起動させてください。	(P.93)

■ ハンズフリー通話

内 容	ページ
本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない	
通話が携帯電話に切り換わっている。 ● ハンズフリー切換 を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	(P.90)
携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
BLUETOOTHによる接続がされていない。 ● 再度接続してください。	(P.87)