

■ アングル数



■ 画面サイズ(横:縦の比)

映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

4:3の標準サイズ 

レターボックス 

16:9のワイドサイズ

画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。  

画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。  

* 1 のみ

再生できないディスク

- 8 cmディスク*1
 - NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
 - ファイナライズされていないDVD-R/RW
 - クローズセッションされていないCD-R/RW
 - Ultra HD Blu-ray
 - BDXL
 - カートリッジ付きBD-RE (Ver.1.0)
 - BD-ROM
 - DVD-ROM
 - DVD+R
 - DVD+RW
 - DVDオーディオ
 - DVD-RAM
 - CD-ROM
 - フォトCD
 - CD-G
 - ビデオCD
 - CDV
 - SVCD
 - SACD
 - CD-EXTRA*2
 - VSD
 - CVD
 - DualDisc*3
 - HD DVD-Video
 - HD DVD-R
 - HD DVD-RW
 - HD DVD-ROM
 - HD DVD-RAM
 - DIVX Videoディスク など
- * 1 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
- * 2 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
- * 3 ディスクにキズが付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。