


ご使用の前に

取扱説明書を読むにあたってのお知らせ

この取扱説明書(本書)は、KX-GT200VとKX-GT300Vの2機種共用です。
機種によって使える機能が異なりますので、機種名(品番)をご確認のうえ、ご使用ください。

機種による機能のちがいは
機種名は本体裏側に表示しています。



〔付属品のみで使用できる機能〕

| 機種名 | 機能 の視聴 | 音楽CD の再生 | DVDビデオ の再生 | VICS | | 自立航法 | 通信 |
|-----------|-----------|-------------|---------------|------|----------|------|----|
| | | | | FM多重 | 光/電波ビーコン | | |
| KX-GT200V | | | × | | | | × |
| KX-GT300V | | | | | | | |

○ : 使用できます
○ : 別売品が必要です
× : 使用できません

お買い上げ時は、「簡易ハイブリッド航法」に設定されています。さらに位置精度を向上するために、車速信号を利用した「ハイブリッド航法」ができます。(別途工事が必要です。)

- 別売品を接続すると、より便利にナビゲーションを行うことができます。詳細は 138～147ページ

本書では、KX-GT300VとKX-GT200Vの区別(一部のメニューや機能、外観など)が必要な箇所以外の説明には、すべてKX-GT300Vの画面やイラストを使用しています。

- KX-GT300Vの取扱説明書は、「本書」と「別冊」取扱説明書に分かれています。
「別冊」取扱説明書について
下記の操作や機能の説明を記載しています。
 - ・DVDビデオ
 - ・通信〔インターネット、ル・モテサーチ、情報提供サービス(デルNAVIネット、インターナビ)〕
- KX-GT200Vの取扱説明書は、「本書」のみです。(別冊はありません。)

- 取扱説明書中の **お願い** 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。必ずお読みください。
- 取扱説明書中の **お知らせ** 項目は、アドバイスとして記載しています。
 - 取扱説明書中のページの参照について
 - ・『 138 ページ』: 本書の 138 ページを参照してください。
 - ・『 別冊 138 ページ』: 「別冊」取扱説明書の 138 ページを参照してください。

ご使用前に

- 1 付属品・添付品を確認してください (16ページ)
- 2 「はじめに」の章をお読みください (9～22ページ)
- 3 取り付けおよび接続をしてください
 - スタンドと本体 (23ページ、ダッシュボードスタンド取付説明書)
 - カーバッテリーコード (24～25ページ)
 - パーキングブレーキセンサーコード (28～29ページ)
 - GPSアンテナ (30～33ページ)
 - FM多重用(VICS)フィルムアンテナ (34～37ページ)
- 4 準備してください
 - リモコンに乾電池を入れる (38ページ)
 - 地図ディスクを本体に入れる (39ページ)
- 5 取り付けを確認してください (42ページ)
- 6 現在地を測定してください (44ページ)
 - お買い上げ時、現在地は東京駅に設定されています。
 - 初めてお使いになる前に、現在地を測定しておかないと、ルート作成やルート案内が正しく行われません。
 - 測定に20分以上かかる場合があります。