

⚠ 注意

ヒューズを交換するときは、規定のものを使用する



規定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因になることがあります。

- ヒューズは必ず5Aのものをお使いください。
(157ページ)


走行中は、車外や周囲の音が聞こえない状態で運転しない



禁止

車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になることがあります。

乾電池の⊕と⊖は正しく入れる



⊕と⊖を間違えると、電池の発熱によるやけどや、液漏れの原因になることがあります。

使えなくなった乾電池は、すぐにリモコンから取り出す



液漏れの原因になることがあります。

- 液漏れが起きた電池は使用しないでください。
- 万一、液が身体に付いた場合は、水でよく洗い流してください。

ひび割れや変形または接着剤などで補修したディスクは使用しない



禁止

ディスクカバーを開けたときにディスクが飛び出し、けがの原因になることがあります。

走行中はヘッドホンを使用しない



禁止

車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になることがあります。

エンジンを止めた状態で長時間使用しない



禁止

バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなることがあります。

指定外の電池、新・旧電池や種類の違う電池をいっしょに使わない



禁止

電池の発熱によるやけどや、液漏れの原因になることがあります。

長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出す



液漏れの原因になることがあります。