



警告

パーキングブレーキセンサーコードを接続するときは、パーキングブレーキを引いて、エンジンを切る



車が動いて、事故の原因になります。

安全のため必ずパーキングブレーキスイッチコードに接続する




間違った取り付けをすると、安全機能がはたらかなくなり、事故の原因になります。

- 28～29ページに従って正しく接続してください。

接続をまちがえたとき

Ⓐの位置でパーキングブレーキセンサーコードまたは車速パルス入力コードを切り、市販の圧着式コネクター(適用電線サイズ: AWG# 20～18)を使い正しい位置に取り付け直してください。(圧着式コネクターを無理に外すと断線の原因になります。)



配線図 (フットブレーキの場合も電氣的接続は同じです)

