

# 取り付けを確認する

自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ(KX-GT300Vに付属)の取り付けや、コードの接続の確認ができます。車内に設置した場合の確認画面のため、別売のACアダプターおよび充電電池を使用しているときは、取り付け確認画面は表示しません。

カーソル/決定キー



- ①  を押す
- ② カーソル/決定キーで【情報】を選び、 を押す
- ③ 【取り付けを確認する】を選び、 を押す

取り付け確認画面の見かた



## ① 電源電圧

現在の電圧を表示〔通常12V〕(許容範囲は約11~15V)

表示される電圧は、ナビ本体に供給される電圧で、実際のバッテリー電圧とは誤差があります。

- 0.1V単位で数値が変化。5秒ごとに更新されます。

## ② パーキングセンサー

ON : 停車中

OFF : 走行中

- パーキングブレーキを引いても「ON」表示にならない場合は、パーキングブレーキセンサーコードの接続(☞28ページ)を確認してください。

## ③ チューナーユニット

VICS : FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット(付属)が正しく接続されています。

TV : テレビチューナーユニット(別売)が正しく接続されています。

非接続 : FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット(付属)またはテレビチューナーユニット(別売)が接続されていない状態です。または、正しく接続されていません。

- FM-VICS内蔵テレビチューナーユニットの着脱(☞19ページ)