


# 基本操作を覚える

## 地図の縮尺を変える つづき

### フリーズーム

または を押し続けると、縮尺間を細かい段階に分けて地図を縮小または拡大できます。



## 音量を調整する




音量を大きくしたいとき

→ を押す

音量を小さくしたいとき

→ を押す



音量調整画面

お知らせ .....

- テレビ/DVDビデオ / 音楽CDの音量調整も で行います。
- ナビゲーション、テレビ、DVDビデオ、ヘッドホンの音量は、それぞれ個別に調整します。

KX-GT300Vのみ

## 画面の明るさを調整する

カーソル/決定キー



**1** 地図画面で を押す → **【設定】** を選び、 を押す → **【画面の明るさを調整する】** を選び、 を押す

**2** カーソル/決定キーで見やすい明るさに調整する

- 明るさの調整はカーソル/決定キーの左右(◀▶)で行います。
- 昼画面と夜画面の切り替えは、カーソル/決定キーの上下(▲▼)で行います。(明るさは昼画面と夜画面それぞれで調整します。)

**3** を押す



昼画面：まわりが明るく、画面が見にくいとき使う。

夜画面：まわりが暗く、画面がまぶしいとき使う。

お知らせ .....

- テレビ画面での明るさ調整は 134ページ
- 音楽CD画面での明るさ調整は 136ページ
- DVDビデオ画面での明るさ調整は 別冊 12ページ

- お買い上げ時は案内中の時間帯によって、自動的に昼と夜の画面が切り替わるように設定されています。(自動昼夜画面切替え 68ページ)

KX-GT300Vのみ