

音声ガイドについて つづき

リクエスト案内


ルート案内中  を押すと、次に曲がる交差点への音声ガイドが流れ、交差点拡大表示が約10秒間表示されます。ただし、次に曲がる交差点まで3 km以上あるときは、『しばらく道なりに進むルートです』とお知らせし、交差点拡大表示はされません。（「道なり」とは走行中の道路に沿ってそのまま走行することです。）

交差点拡大表示（例）



- ルートから外れているときや細街路でのルート案内中は、リクエスト案内はできません。

音声ガイドの種類について


| 案内状況   | 音声ガイド  |
|--|--|
| 案内が始まったときの音声ガイド  |  |
| 現在地案内が始まったとき   | 『実際の交通規制に従って運転してください。』<br>『現在地を表示します。』   |
| ルート案内が始まったとき   | 『実際の交通規制に従って運転してください。』<br>『音声案内を開始します。』  |
| 交差点・側道での音声ガイド  |  |
| 曲がる交差点まで約700 mのとき  | 『およそ700メートルで <sup>1</sup> (交差点名)を <sup>2</sup> 方向です。』  |
| 曲がる交差点まで約300 mのとき  | 『およそ300メートルで <sup>1</sup> (交差点名)を <sup>2</sup> 方向です。』  |
| 曲がる交差点まで約120 mのとき  | 『この先、 <sup>1</sup> (交差点名)を <sup>2</sup> 方向です。』   |
| 曲がる交差点まで約300 mで、その交差点と次に曲がる交差点との間が約280 m以内のとき<br>(例)  | 連続右左折音声ガイド<br>『およそ300メートルで <sup>1</sup> (交差点名)を <sup>2</sup> 方向です。その先、 <sup>2</sup> 方向です。ご注意ください。』 |
| 交差点を曲がった後、次に曲がる交差点まで約3 km以上のとき   | 『しばらく道なりに進むルートです。』   |
| 進入する側道まで約700 mのとき  | 『およそ700 mで <sup>2</sup> 方向、側道へお進みください』   |
| 進入する側道まで約300 mのとき  | 『およそ300 mで <sup>2</sup> 方向、側道へお進みください』   |
| 進入する側道まで約120 mのとき  | 『この先、 <sup>2</sup> 方向、側道へお進みください。』   |

1 地図ディスクに交差点の名称が収録されていない場合は、交差点の名称は案内しません。

連続右左折音声ガイドの場合は、最初の交差点の名称のみ案内します。

2 曲がる方向は次の①から⑥のいずれかを案内します。

①『左』 ②『右』 ③『ななめ左』 ④『ななめ右』 ⑤『手前左』 ⑥『手前右』



- 細街路へ出入りする交差点や、細街路走行中の交差点や側道での音声ガイドは行いません。
- 音声ガイドで案内される交差点の名称は、実際の読みと異なる場合があります。