


## 登録したルートでルート案内を始める

登録しているルートの一覧からルートを選び、ルート案内を行ったり、ルートを見たりできます。

- 1 を押す → 【ルート】を選び、  
 を押す → 【登録したルートを使う】  
を選び、 を押す



【登録したルートを使う】が表示される  
まで を押す

- 2 使いたいルートを選び、 を押す  
● ルートの全体を表示。



- 3 【ルート案内を始める】を選び、 を押す



ルートを確認するときは

- 1 【ルートを見る】を選び、 を押す
- 2 【ルートの情報を見る】を選び、  
 を押す  
● ルートダイジェストを表示。(※61ページ)


お願い .....

- ルート案内を始めると、登録していないルートは消去されます。消去したくないときは、あらかじめルートを登録しておいてください。

## 登録したルートを消去する

登録している不要なルートを消去します。

- 1 を押す → 【ルート】を選び、  
 を押す → 【登録したルートを消す】  
を選び、 を押す



【登録したルートを消す】が表示される  
まで を押す

- 2 消したいルートを選び、 を押す  
● ルートの全体を表示。



- 3 【はい】を選び、 を押す



- 【いいえ】を選ぶとルートは消去されません。
- 地図画面に戻るには  
→ 地図画面になるまで を押す

お知らせ .....

- 覚えているルートをすべて消すには※95ページ