

# マーク(目印)を使う

## 文字入力のしかた つづき

### 入力文字一覧

#### カーソル/決定キーで入力する場合

ひらがな	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
カタカナ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	ぎ	い
英字	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
数字記号	ー	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え	
	、	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	
	。	っ	よ	ゆ	や	お	え	う	い	あ

ひらがな	A	B	C	D	E	F	G	H	I	.
カタカナ	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	@
英字	S	T	U	V	W	X	Y	Z	/	
数字記号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	:
	j	k	l	m	n	o	p	q	r	~
	s	t	u	v	w	x	y	z	-	_

ひらがな	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
カタカナ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
英字	ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ
数字記号	ー	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
	、	ロ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	
	。	ッ	ヨ	ユ	ヤ	オ	エ	ウ	イ	ア

ひらがな	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
カタカナ		@	/	.	~	-	_	*	#	+
英字	=		!	?	\$	¥	%	&	.	:
数字記号	、	~	'	"	、	。	(	)	!	
		<	>	[	]			×	÷	※
	〒	...	○	□	△	←	→	↑	↓	

#### 10キーで入力する場合

0<sup>0</sup> ~ 9<sup>9</sup>、\*、# に割り当てられた文字が、キーを押すごとに順番に表示されます。

キー	ひらがな入力画面のとき	カタカナ入力画面のとき	英字(記号)入力画面のとき	数字入力画面のとき
1 <sup>1</sup>	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		1
2 <sup>2</sup>	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3 <sup>3</sup>	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F	3
4 <sup>4</sup>	たちつとっ	タチツテトッ	g h i G H I	4
5 <sup>5</sup>	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L	5
6 <sup>6</sup>	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7 <sup>7</sup>	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S	7
8 <sup>8</sup>	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V	8
9 <sup>9</sup>	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9
0 <sup>0</sup>	わをん <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup>	ワヲン <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup> 、 <sup>°</sup>	(全角のとき) . <sup>°</sup> @ / : ~ - _ * # + =   ! ? \$ ¥ % & ; ; . ^ ' ' " 、。( ) { } < > [ ] 「 」 × ÷ 〒 ...	0
* <sup>*</sup>	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	* (入力できない場合もあります)
# <sup>#</sup>	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	# (入力できない場合もあります)

- 半角で ・、。 「 」 × ÷ 〒 ... は入力できません。
- 同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力し、#でカーソルを右に移動させてから、次の文字を入力します。