

# VICSを使う (ビーコンの情報を受信するには、別売品が必要です。)

## FM VICS情報を見る(レベル1・2)

VICS放送局を受信していると、レベル1・2のFM VICS情報を見ることができます。

- 1 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【VICS情報を見る】を選び、 を押す



- 2 【FM VICS情報を見る】を選び、 を押す



白表示 .....電波を受信している状態  
赤表示 .....放送局を探している状態  
(表示なし)...電波が受信できない状態

受信している放送局の周波数

- 3 カーソル/決定キーで【1】文字型)または【2】図形型)を選び、 を押す



- 10キーを押しても選べます。

- 4 カーソル/決定キーで見たい番組の数字を選び、 を押す



- 10キーを押しても選べます。
- VICSレベル1・2表示中の操作について 121ページ
- 受信していないと、表示されない場合があります。
- 放送局から送られてくる情報のメニューがなかったり、異なったりする場合があります。

## ビーコン情報を見る


光ビーコンまたは電波ビーコンの下を通過し、情報を受信すると、ビーコン情報を見ることができます。

- 別売の光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)が必要です。(VICSの設定 118～119ページ)

- 1 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【VICS情報を見る】を選び、 を押す



- 2 【ビーコン情報を見る】を選び、 を押す




- 受信したビーコン情報を表示。

- 3 次の情報(ページ)を見たいとき【次画面】を選び、 を押す (または を押す)

ひとつ前の情報(ページ)を見たいとき

- 【前画面】を選び、 を押す (または を押す)



- 情報が表示されるまで数秒かかる場合があります。