

テレビを見る

車内でテレビを見る場合は、別売のダイバーシティセット (KX-GNT70ANT/フィルムアンテナ付属) またはダイバーシティユニット (KX-GNT70) とダイバーシティアンテナ (TY-CA39DA など) が必要です。
 取り付けは、別売品に添付の説明書をお読みください。
 室内では、別売のACアダプター (KX-GNE06) と簡易スタンド (KX-GNS21) を使い、内蔵のテレビ用ロッドアンテナで見ることができます。
 屋外では、別売の充電式バッテリーパック (KX-GNE08) を使ってテレビが見られます。

警告

車内では、テレビ用ロッドアンテナをのばさない



禁止

ロッドアンテナをのばすと、安全運転の妨げとなり、けがや事故の原因になります。

お願い

- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

お知らせ

- テレビの音声はモノラルです。ステレオ放送はモノラルで、二重(2カ国語)放送は主音声のみで聞けます。
- テレビ画面のとき、ラジオのAM放送に雑音が入ることがあります。このときは、本体の電源を切ってください。
- トンネル内などで電波が途切れると、音声を消して雑音を抑えます。
- テレビ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。(P.68ページ)
- テレビの音声を車載のFMラジオで聞くことができます。(KX-GT300Vのみ)(P.91ページ)

テレビの操作のしかた

機能	操作方法
テレビ画面に切り替える	<p> を押す → 地図画面/DVDビデオ画面/音楽CD画面 → テレビ</p> <p>● 押すごとに画面が切り替わります。使っているディスクにより異なります。</p>
自動で登録したチャンネルを見る (オートメモリ)	<p> または を2秒以上押す</p> <p>● 現在地で受信できるチャンネルを、最大20チャンネルまで自動で登録します。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> オートメモリ 1 </div> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録を途中で止めたいとき → オートメモリキー (または) を押す (途中まで登録したチャンネルは記憶されます。) ● 電源を切っても登録したチャンネルは記憶しています。 ● 地域を移動したときは、もう一度登録し直してください。 ● 電波の弱いところでは、チャンネルの登録ができないことがあります。 ● ノイズにより映らないチャンネルを登録することがありますが、故障ではありません。
	登録したチャンネルを見る

FM文字多重を使う/テレビを見る

テレビ/CD