

設定できる項目一覧

本機で設定できる機能の一覧とお買い上げ時の設定は下記のとおりです。

メニュー項目		設定内容 (太字: お買い上げ時の設定)	参照 ページ	
画面の明るさを変える		昼画面: - 10 ~ +10 (0) 夜画面: - 10 ~ +10 (0)	54	
表示や案内の設定をする	自車位置の設定をする	JR東京駅	48	
	右画面地図縮尺の設定をする	100 m ~ 500 km (500 m)	88	
	案内の設定をする	D.R.G.S.	する/しない	92 }
		ハイウェイナビ自動切替え	する/しない	
		オートリルート	する/しない	
		迂回する距離 (km)	1/2/3/4/5 km	93
		細街路探索	する/しない	
	到着予測時刻の設定をする	高速道路の时速	10 ~ 100 km/h (90 km)	88
		都市高速の时速	10 ~ 60 km/h (50 km)	
		有料道路の时速	10 ~ 60 km/h (40 km)	
		国道の时速	10 ~ 60 km/h (30 km)	
		一般道路の时速	10 ~ 60 km/h (20 km)	
	料金案内の設定をする	車種	軽/普/中/大/特大	56
	地図表示の設定をする	地図の方向	ヘディングアップ/ルートスコープ/北上固定	89
		自動昼夜画面切替え	する/しない	
		オートスケール	する/しない	
		軌跡表示	する/しない	
		一方通行表示	する/しない	
		パイロットビューの地図傾斜	する/しない	
	画面デザインの設定をする	方位マークを設定する		90
カーソルを設定する				
軌跡を設定する		(赤)		
		(青)		
		(白)		
車の種類を設定する		<input type="checkbox"/> お買い上げ時の設定		
FMトランスミッターの設定をする	FMトランスミッターの使用	する/しない	91	
	送信周波数	77.6MHz		
	送信モード	ステレオ/モノラル		
音声ガイドの設定をする		おしゃべり/普通	92	
自宅を設定する		未設定	56	
設定したものを消す	ルートを全部消す	-	95	
	マークを全部消す	-		
	軌跡を全部消す	-		
	今まで探した場所を全部消す	-		
	インターネットの設定を全部消す	-		
	各設定を初期化する	-		
通信機能の設定をする	インターネットの設定をする	未設定	別冊27	
	情報提供サービスの設定をする	情報提供サービスの利用	する/しない	別冊50
		インターナビの利用	する/しない	
	ル・モテサーチの設定をする	接続先を変更する	@ITI/	別冊55
接続先を元に戻す		-		

KX-GT300Vのみ