

さくいん (50音順)

サーチ(▶▶、◀◀)キー	22、136、別冊
サービス相談窓口一覧表	168
細街路	49
【細街路探索】	93
再生(▶)キー	22、136、別冊
【探した場所から選ぶ】	104
【削除】	99
削除キー	21、101
市街地図	53
次交差点情報表示	70
次交差点名称看板表示	70
自転車マーク	44、49
施設マーク	74
【視聴制限】	別冊
視点を変える	51、73
【自動昼夜画面切替え】	68
字幕	別冊
字幕キー	別冊
【字幕言語】	別冊
車載用カラーカメラ(別売品)	
.....	138~143、145~146
【車種】	56、119
ジャンルの一覧	160
ジャンル別検索	109
住所検索	105
渋滞情報	122
【渋滞情報表示の点滅】	119
渋滞メニュー	80
充電式バッテリーパック(別売品)	144、147
縮尺キー	20、52、54、55、132
縮尺表示	49、52、53
縮尺を変える	52
受信周波数	49、122
ジョイスティックリモコン	16、20~22
仕様	166
詳細キー	20、52、54
詳細情報画面	109
詳細地図	52、54
情報提供サービス	別冊
初期設定メニュー画面(DVDビデオ)	別冊
所要時間情報	122
【所要時間情報を見る】	126
自立航法	45
自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ	
.....	16、24、30~32
自立航法マーク	44
自立航法ユニット(別売品)	141~143、147
車速パルス入力コード付	
カーバッテリーコード	16、24、26
車速パルス入力ケーブル	
(サービスパーツ)	24、26、147

進行方向	66
ズーム画面	133、別冊
スタンド取付部	15、17、18
スピーカー	17、18
接続コネクタ端子	17、18
【接続先を変更する】	別冊
【接続先を元に戻す】	別冊
全角文字	99
【全削除】	99
選択画面	99
【全/半】	99
ゼンリンお客様相談窓口	137、167
操作音	21

台座	16、31、32
タイトル	別冊
タイトルメニュー	別冊
ダイバーシティアンテナ(別売品)	
.....	139、140、142、143、147
ダイバーシティセット(別売品)	
.....	139、140、142、143、147
ダイバーシティユニット(別売品)	
.....	139、140、142、143、147
タイムスタンプ	49、122
ダイレクト選局	132
ダッシュボードスタンド	16、23
ダッシュボードスタンド(別売品)	147
探索条件	63、85
地図画面	49、122
地図記号	49
【地図情報の表示】	119
【地図情報表示の設定をする】	125
地図ディスク	16、39、137
地図の回転	51
【地図の方向】	89
【地図を表示する】	61、109
地点の設定	82
チャプター	別冊
チャンネル表示	133
チューナーコネクタカバー	16
駐車場情報	122
通信コネクタ	17
通風孔	17、18
【次の目的地を設定する】	84
続き再生機能	別冊
【提携駐車場を見る】	109
定型文	103
停止(■)キー	22、136、別冊
ディスク	39、137
ディスクカバー	17、18、39
【ディスク言語】	別冊