

ひとつ前のページや先のページを見る
一度見たページをさかのぼって見たり、元に戻って見ることができます。

ひとつ前に戻るとき

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【1つ前のページに戻る】を選び、 を押す



ひとつ先に進むとき

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【1つ先のページに進む】を選び、 を押す



最近見たページを表示する

最近見たページのリストを最大10件記憶しています。その中から見たいページを選び、表示できます。

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【ホームページを選ぶ】を選び、 を押す



- 3 【最近見たページから選ぶ】を選び、 を押す



● 最近見たページのリストを表示。

- 4 見たいページを選び、 を押す

お知らせ

● 最近見たページのリストは、10件を超えると、古いものから順に削除されます。

表示中のホームページを更新する

表示中のページを再度読み込んで、内容を更新します。

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【もう一度読み込む】を選び、 を押す



ホームページの読み込みを途中でやめる
ホームページの読み込み中(画面右上に マークを表示)、そのページの読み込みを途中で中止できます。

- 1 ホームページの読み込み中に を押す
- 2 【読み込みをやめる】を選び、 を押す

