

ル・モテサーチを使って位置を表示させるまで つづき

位置情報とは、かけてきた電話機周辺の複数の基地局の電波の強さの情報です。従って、下記の状況では、位置精度が悪くなることがあります。

- 海や山の近く
(基地局の電波が検出できないことがあるため)
- 建物の少ない郊外
(基地局の電波が検出できないことがあるため)
- 鉄筋コンクリート建造物の中
(基地局の電波が届かないことがあるため)
- 通話はできて、位置検出機能の整備中の基地局が周辺にあるとき(位置検出ができないため)
- 電波の届く基地局が1つのとき
(位置検出する情報が少ないため)
- 電波が遠くに届く基地局を受信した場合
(位置関係に誤差が生じるため)
- 基地局の受信しにくい場所
(周辺の基地局以外の位置情報が検出されるため)

ル・モテサーチが使える電話機

発信側で使える電話機

(DDIポケット)

- **—H/**(エッジ)・**feelH/**(フィールエッジ)などの対応電話機(詳しい機種は20ページまたは添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」で確認してください。)

受信側で使える(ナビゲーションシステムにつないでル・モテサーチが使える)電話機(2002年9月現在)

(DDIポケット)

パナソニック「ル・モテ」

- **—H/**(エッジ)
機種名: KX-HV210、KX-HV200、KX-HV50、
KX-PH35S、KX-PH935S
- 安心だフォン by **—H/**(エッジ)
機種名: KX-AP201
(ただし、コンテンツサービスセンターの電話番号を発信先として登録する必要があります。)
(☎25ページ「安心だフォンをお使いの場合」)
- **feelH/**(フィールエッジ)
機種名: KX-HS110、KX-HS100、KX-HF300

お知らせ

- 上記以外の電話機や他の通信事業のPHS電話機や携帯電話機、一般加入電話機は使えません。

ル・モテサーチで相手の位置を表示する

ル・モテサーチの機能をお使いになる前に、下記のことをもう一度お確かめください。


- ル・モテサーチに対応した電話機をお使いですか? (☎20、24ページ)
- かけてくる人の電話機(ル・モテ)のLI設定はONにしてもらいましたか?

1 **—H/**(エッジ)・**feelH/**(フィールエッジ)などの対応電話機で相手から電話をかけてもらう

かけてくる人の電話機の操作
(画面はル・モテ KX-HV210の例)

- 1  を2秒以上押す

- 「♥」マークを表示。
「♥」マークを表示するためには、電話機のLI設定をONにしてください。
(☎お使いの電話機の説明書)
- 「♥」マークを消したいときは
→  を押す



- 2 位置情報を知らせる相手の電話番号をダイヤルし、 を押し、通話する

- 「発信履歴」「着信履歴」「クイックダイヤル」「電話帳」からもダイヤルできます。
- 「♥」マークのついた電話番号で通話を行うと、位置情報が相手に通知されます。



- 3 話し終わったら、 を押す

お知らせ

- 位置情報を通知する電話がかかってくると、「♥」マークが相手の電話番号の前に表示されます。
- 位置情報を通知すると、発信者番号通知をOFFにしても、位置情報は通知され、ナビゲーションシステムに接続する側の電話機に「♥」マークのみ表示されます。
- 呼び出しだけで切ってしまうと、ナビゲーションシステムに接続する電話機に、位置情報は通知されません。



次ページへ ▶