

故障かな？と思ったときは

表中参照ページの見かた...ページ数のみ：本書(別冊)取扱説明書 (V): KX-GT300V取扱説明書 (L): KX-GT300取扱説明書

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ
通信(インターネットノル・モテサーチ/情報提供サービス)	インターネットにつながらないときがある	インターネットの利用者が集中している時間帯では、つながりにくくなる。	しばらく待ってから、再度通信する。	-
		電波の状態が悪い場合、つながらないことがある。	電波状態の良い場所で通信する。	-
	指定したホームページが表示できない	URLがまちがっている。	確認し、正しく入力する。	40
		指定したホームページが混み合っている。	しばらく待ってから、再度接続する。	-
	指定したホームページが途中で表示されない	指定したホームページのデータ容量が大きすぎる。	本機では見れません。	-
	ホームページからリンクできない	リンク先が混み合っている。	しばらく待ってから、再度接続する。	-
ホームページの文字が正しく表示されない	海外のホームページなど、本機で使用されていない文字コードがある場合、正しく表示されない。	文字コードを変更する。 または、接続しているホームページを確認する。	45	
情報提供サービスに接続できない	本機への情報提供サービスの設定(ユーザーID、パスワードなど)を正しく設定していない。	設定を確認し、正しく入れ直す。	48、50、51	
その他	正常に動作しない	何らかの原因による。	電源を切り、再度電源を入れる。 それでも直らない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店へご相談ください。	(V) 40 (L) 34
	電源が入らない	コードの接続が外れている または端子の接触不良。	確実に接続する。 または端子やプラグをきれいにふいて、接続する。	(V) 24~29 (L) 22~28
		カーバッテリーコードのヒューズが切れている。	ヒューズを交換する。	(V) 157 (L) 145
		車のバッテリーの電圧が低下している。	車のバッテリーを充電する。	-
デモが自動的に始まった	ACアダプター使用時に、電源を入れた後、しばらく何も操作しないと、自動的にデモが始まる。	 を押して、デモを終了する。	(V) 114 (L) 108	