

メッセージ(エラーコード)		原因	処置	参照ページ
た 行	電話機の接続を確認してください	本機で使えない電話機をつないでいる。	電話機の機種を確かめる。	20
		対応電話機の電源が切れている。	電源を入れる。	-
		本機と対応電話機の接続が外れている。	正しく接続する。	26
		対応電話機の発信規制がかかっている。	対応電話機の発信規制を解除する。	-
	電話番号が設定されていません メニューの「設定」からアクセス ポイントを設定してください (U43)	アクセスポイントを正しく設定していない。	<b>【インターネットの設定をする】</b> で、アクセスポイントを正しく 設定する。	37
は 行	話中です しばらく待ってからやり直して ください(U42)	アクセスポイントへの 回線が話し中である。	しばらく待ってから、インター ネットに接続する。	-
ま 行	目的地が設定されていません	ルートを設定していな いときに、情報提供サ ービスで、ルートの目 的地に関する情報を見 ようとした。	情報を見る前に、ルートを設定 しておく。	(V)57 (L)51
	目的地情報を読み込むことがで きませんでした 電波状態の良いところでやり直 してください	電波状態が悪いため、 情報提供サービスから の目的地の情報を読み 込めなかった。	電話機の電波状態の良いところ でやり直す。	-
A Z	PRINはDDIポケットの 電話機以外では利用できません (U86)	DDIポケットの —//”(エッジ)・ feet//”(フィールエッジ) または  対応電 話機を接続していない。	電話機の機種を確かめる。	-
		本機と対応電話機の接 続が外れている。	正しく接続する。	26

こんなメッセージが出たときは

困ったとき