


ルート案内をやめる

ルート案内をやめて、現在地案内に切り替えます。
表示していたルートは消えます。

(現在地案内とは、ルートを作らずに、今いる場所を表示するだけの案内方法です。)
(取扱説明書49ページ)

決定/カーソルキー




これだけメニューキー

1 ルート案内中に **これだけメニュー** を押します

- 地図上にルートを表示していても、【ルート案内をやめる】が表示されない(【ここに行く】が表示される)ときは

→ **現在地案内開始** を押して案内を開始した後、**これだけメニュー** を

押してください。
(【ルート案内をやめる】が表示されます。)



2 決定/カーソルキーで【ルート案内をやめる】を選び、**決定** を押します

- ルートがない場合(現在地案内中)は、「現在、案内中のルートはありません」と表示します。

