

## 取扱説明書を読むにあたってのお知らせ

この取扱説明書は、「本書」と「これだけリモコン操作ガイド」に分かれていますので、必要に応じて使い分けてお読みください。

## 本書について



- お使いになる前の注意事項やお願い
  - 取り付けや接続方法
  - リモコン(10キー付き)での操作
  - 別売品について
  - 困ったとき
- の説明を記載しています。

リモコン(10キー付き)

## 別冊「これだけリモコン操作ガイド」について

これだけリモコンでの操作を記載しています。



これだけリモコン

付属品のみで使用できる機能

：使用できます      ：別売品が必要です

テレビの視聴	ビデオの入力	音楽CDの再生	VICS		自立航法
			FM多重	光/電波ビーコン	

別売品を接続すると、より便利にナビゲーションを行うことができます。詳細は 96～98ページ

- 取扱説明書中の **お願い** 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。必ずお読みください。
- 取扱説明書中の **お知らせ** 項目は、アドバイスとして記載しています。
- 取扱説明書中のページの参照について
  - 『96 ページ』: 本書の 96 ページを参照してください。
  - 『97 別冊 ページ』: これだけリモコン操作ガイドの 97 ページを参照してください。

## ご使用前に

- 1 付属品・添付品を確認してください (17ページ)
- 2 「はじめに」の章をお読みください (9～20ページ)
- 3 接続してください
  - スタンドと本体 (21ページ)
  - カーバッテリーコード (22ページ)
  - パーキングブレーキセンサーコード (23～24ページ)
  - GPSアンテナ (25～26ページ)
- 4 準備してください
  - リモコンに電池を入れる (27～28ページ)
  - 地図ディスクを本体に入れる (29ページ)
  - 電源を入れる (30ページ)
- 5 現在地を測定してください (32ページ)
  - お買い上げ時、現在地は東京駅に設定されています。
  - 初めてお使いになる前に、現在地を測定しておかないと、ルート作成やルート案内が正しく行われない場合があります。
  - 測定に20分以上かかる場合があります。