


リモコンの準備をする

これだけリモコンの電池の入れかた


1 電池ふたを開ける

- ① プラスドライバーで裏面のネジを回す
(左回し)
- ② 電池ふたを取り外す
 - ネジに合わないドライバーを使用しないでください。(ネジの十字穴を傷める原因となります。)




2 電池を入れる

- ⊕ を上にして入れてください。



3 電池ふたを閉める


- ① 電池ふたのツメを引っかけて閉める
- ② プラスドライバーでネジを締める
(右回し)



お願い

- ⊕ ⊖ は正しく入れてください。
- リチウム電池の取り扱いについて 15 ページ
- リチウム電池品番: CR2032
電池の寿命 : 約6ヵ月 (ボタンを押す合計時間: 2分間/日)
リチウム電池を20 で使用したとき

リチウム電池の取り出しかた
図のようにしてリチウム電池を
取り出します。



警告

リチウム電池は幼児の手の届く
所に置かない



禁止



- 万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に
相談してください。

リチウム電池を廃棄するとき
は、端子をセロテープなどで
巻きつけて絶縁する



- 他の金属や電池と混じると、発熱・破裂・
発火の原因になります。