

入力文字一覧

カーソルキーで入力する場合



10キーで入力する場合

0^{数字記号} ~ 9^{数字記号}、*^{カーソル}、#^{カーソル}に割り当てられた文字が、キーを押すごとに順番に表示されます。

キー	ひらがな入力画面のとき	カタカナ入力画面のとき	英字(記号)入力画面のとき	数字入力画面のとき
1 [*]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		1
2 ^{ABC}	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3 ^{DEF}	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F	3
4 ^{GHI}	たちつとっ	タチツテトッ	g h i G H I	4
5 ^{JKL}	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L	5
6 ^{MNO}	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7 ^{PQRS}	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S	7
8 ^{TUV}	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V	8
9 ^{WXYZ}	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9
0 ^{数字記号}	わをん° ° -、。	ワヲン° ° -、。	(全角のとき) @ . / : ~ - _ * # + = ! ? \$ ¥ % & ; ; . ^ ' ' ” 、。(){ } < > [] 「 」	0
* ^{カーソル}	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	* (入力できない場合もあります)
# ^{カーソル}	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	# (入力できない場合もあります)

●半角で、。 「 」 は入力できません。

●同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力し、#^{カーソル}でカーソルを右に移動させてから、次の文字を入力します。