

お知らせ


- ひらがなを漢字変換しないときは、**確定** を押すか、または【確定】を選び、**OK** を押してください。
- 入力を間違えたときは 84 ページ

## 文節の長さを変えて正しく漢字変換するには

入力した文字は自動的に文節で区切り、その読みで漢字に変換します。したがって、正しく文節が区切られていない場合、入力したい漢字が表示されないことがあります。

変換中にカーソルキー(◀▶)または(※←) (※→) で文節の区切りを変えると、正しく変換できます。

(例)「といみさき」を「都井岬」に変換しようとしたが、希望の漢字にならないとき



お知らせ

- **かな英(変換)** を押して、入力したい漢字を探すときに行き過ぎて、戻りたいときはカーソルキー( )を押してください。
- 入力したい漢字に変換できないときは、漢字1文字分ずつ変換したり、読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力したあと、変換してください。
- 変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に変換できないこともあります。
- 変換を途中でやめたいとき → **戻る** を押す