


場所を探す

地図ディスクに収録されている 情報から場所を探す(IIS)

地図ディスクに収録されている情報(IIS)を利用して、探したい場所を表示することができます。付属の地図ディスクには、IISは収録されておりません。

- 1 **メニュー** を押す → **【行き先や場所を探す】**
(行き先)を選び、**OK** を押す →
【地図CDの情報から探す(IIS)】を選び、
OK を押す

● IIS情報のメニューを表示。



- 2 探したい情報をカーソルキーと **OK** で選ぶ

● 下の画面は「SUPER全国版5」の場合です。



- 3 カーソルキーと **OK** を押して、文字入力や数字の入力をする

- 10キーでの入力はできません。
- 地図画面に戻るには → **戻る** を3回押す

お知らせ


IISとは、ドライブに関する情報を文字やイラストなどで提供するサービスで、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいています。

- IISの内容は、地図ディスクにより異なります。また、IISが収録されていない場合もあります。

緯度・経度で探す


緯度と経度を入力し、その地点の地図を表示します。

- 1 **メニュー** を押す → **【行き先や場所を探す】**
(行き先)を選び、**OK** を押す →
【緯度経度で探す】を選び、**OK** を押す



- 2 10キーで緯度と経度を入力し、**OK** を押す

- 最後の桁を入力すると、地図を表示。
- 1桁の数字のときは、最初に「0」を入力してください。
- 入力をまちがえたときは、**←** または **削除** を押す
- カーソルキーでも入力できます。(※下記)



カーソルキーでの緯度・経度入力のしかた
例：東京国際空港「北緯 35° 32' 45」、
東経 139° 47' 7」を入力する場合
カーソルキー(▲▼)で数字を選ぶ

- 1 ● 「7」(1桁)を入力するときは、「07」と入力する。
- 2 カーソルキー(▶)で桁(入力位置)を選ぶ



- **←** を押すと、入力した数字は消えます。

- 3 手順①②をくり返す

入力をまちがえたときは
カーソルキー(◀)を押す
または、10キーの **←** または **削除** を押す

- 入力した文字が削除されます。