


情報を見る

IIS情報を見る

地図ディスクに収録されている、ドライブに関する情報を見たり、郵便番号から場所の検索ができます。(IIS) 付属の地図ディスクには、IISは収録されておりません。

- 1 **メニュー** を押す → **【情報を見る】(情報)** を選び、**OK** を押す → **【IIS情報を見る】** を選び、**OK** を押す

- 警告画面の内容を確認して **OK** を押す。
- IIS情報のメニューを表示。



- 上の画面は「SUPER全国版5」の場合です。

- 2 見たい情報をカーソルキーと **OK** で選ぶ



- 3 カーソルキーと **OK** を押して、文字入力や数字の入力をする

- 10キーでの入力はできません。
- 地図画面に戻るには → **戻る** を3回押す

お知らせ


IISとは、ドライブに関する情報を文字やイラストなどで提供するサービスで、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいています。

- IISの内容は、地図ディスクにより異なります。また、IISが収録されていない場合もあります。

GPS衛星の受信状況を見る

実際に受信している現在地の緯度・経度や、現在地の上空にあるGPS衛星の受信状況を知ることができます。

- 1 **メニュー** を押す → **【情報を見る】(情報)** を選び、**OK** を押す → **【GPS衛星受信状況を見る】** を選び、**OK** を押す



GPS衛星受信状況の見かた

現在地の緯度・経度 受信中のGPS衛星の数

現在地の上空にあるGPS衛星

受信衛星数: 8個

北緯 33° 34' 22"
東経 130° 25' 25"

● 受信中
■ 未受信

受信中のGPS衛星 (最大8個)...緑

障害物などで受信していないGPS衛星...赤

現在地

お知らせ

- 目安として、緑色の衛星が3~4個以上あるとき、現在地が表示できます。
- 地図画面に戻るには → **OK** を押す