

別売品(オプション)について(別売品の各品番は 119ページ)

車内で使用する(ダイバーシティセット/ダイバーシティユニットを使用する場合) つづき


インダッシュタンド(KX-GNS30)での取り付け

ビデオを見るとき

AVコード

KX-GN908

●ビデオ側の端子をご確認ください。(121ページ)



VICS情報/FM文字多重放送を見るとき

(VICS/FM文字多重放送について 99、109ページ)



VICS内蔵テレビチューナーユニット

KX-GNT32

AV入力端子へ

ナビゲーションシステム用
接続コードダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに付属

テレビチューナーユニット

KX-GNT22

または

VICS内蔵
テレビチューナーユニット

KX-GNT32


ダイバーシティセット

KX-GNT70ANT

または

ダイバーシティユニット

KX-GNT70



インダッシュスタンド

KX-GNS30

接続コネクター

光/電波ビーコンのVICS情報を
受信するとき(VICS内蔵テレビチューナーユニット
を取り付けているときのみ)光/電波ビーコン対応
VICSユニット

KX-GNV12

(VICSについて 99ページ)




アンテナ接続コード

ダイバーシティセットまたはダイバーシティユニットに付属


テレビを見るとき

テレビ
チューナー
ユニット

KX-GNT22

ダイバーシティ
アンテナ

TY-CA39DA

市販の
カーアンテナ自立航法ユニットに付属の拡張
ポート接続コードを使用して接
続することもできます。

自立航法を使うとき

(自立航法について 113ページ)



自立航法ユニット

KX-GNG05

直接ダイバーシティセットまたは
ダイバーシティユニットに接続でき
ます。バックカメラ
接続端子は、
本機では使用
できません。

GPSアンテナコードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード (コード長: 約5 m)

KX-GNAC01


自立航法ユニットのコードを延長するとき

拡張ケーブル用延長コード(コード長: 約3 m)

KX-GNJC20

室内で使用する

テレビを見るとき/ルートを作るときなど

別売のテレビチューナーユニットまたはVICS内蔵テレビチューナーユニットとACアダプター、
簡易スタンドが必要です。

ACアダプター

KX-GNE06

簡易スタンド

KX-GNS21

テレビを見るとき

テレビチューナーユニット

KX-GNT22 または

VICS内蔵テレビチューナーユニット

KX-GNT32



お願い

- 別売のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 車内では簡易スタンドは使わないでください。(倒れて本体破損・故障の原因になります。)

お知らせ

- ACアダプターで使用中は、VICSの機能は使えません。
- ACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分間、何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。
戻るを押してデモを終了してください。(92ページ)