

## VICSを使う

## FM VICS情報を見る( レベル1・2 )

VICS放送局を受信していると、レベル1・2のFM VICS情報を見ることができます。

- 1 メニュー  を押す → 【情報を見る】(情報)を選び、 を押す



- 2 【交通情報(FM VICS)を見る】を選び、 を押す



黒表示 .....電波を受信している状態  
赤表示 .....放送局を探している状態  
(表示なし) ...電波が受信できない状態  
VICSの地図情報を表示する状態  
受信している放送局の周波数

- 3 カーソルキーで【1】(文字型)または【2】(图形型)を選び、 を押す

● 10キーを押しても選べます。



- 4 カーソルキーで見たい番組の数字を選び、 を押す

● 10キーを押しても選べます。  
● VICSレベル1・2表示中の操作について [103ページ](#)  
● 受信していないと、表示されない場合があります。  
● 放送局から送られてくる情報のメニューがなかつたり、異なったりする場合があります。



## ピーコン情報を見る

光ピーコンまたは電波ピーコンの下を通過し、情報を受信すると、ピーコン情報を見ることができます。


- VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)と光/電波ピーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)が必要です。( VICSの設定 [100ページ](#) )

- 1 メニュー  を押す → 【情報を見る】(情報)を選び、 を押す




- 2 【交通情報(ピーコン)を見る】を選び、 を押す

● 受信したピーコン情報を表示。



- 3 次の情報(ページ)を見たいとき  
【次画面】を選び、 を押す  
(または  を押す)

ひとつ前の情報(ページ)を見たいとき  
【前画面】を選び、 を押す  
(または  を押す)



-  お知らせ .....  
● 情報が送られるまで数秒かかる場合があります。